

На основу члана 81. став 1. Закона о стандардизацији ("Службени лист СФРЈ", бр. 37/88), по прибављеном мишљењу Савезног секретаријата за унутрашње послове, директор Савезног завода за стандардизацију прописује

Правилник о техничким нормативима за радове при чишћењу и одмашћивању опреме за кисеоник

Правилник је објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 74/90 од 23.11.1990. године.

Члан 1.

Овим правилником прописују се технички нормативи за радове при чишћењу и одмашћивању опреме и судова у којима се производи, употребљава, чува и транспортује кисеоник (у даљем тексту: опрема).

Одредбе овог правилника не односе се на радове при чишћењу и одмашћивању опреме за кисеоник која се користи у здравству.

Члан 2.

У опрему која се чисти и одмашћује може се уграђивати допунска арматура и инсталација за контролу ефикасности чишћења и одмашћивања одговарајућим поступком.

Члан 3.

Нова опрема и употребљавана опрема морају се после ремонта механички очистити, а нечистоћа одстранити усисавањем или продувавањем чистим и сувим ваздухом или инертним гасом.

После механичког чишћења опрема се чисти растворима хемијских средстава - потапањем опреме у раствор, распршивањем раствора или циркулацијом раствора кроз опрему.

Хемијска средства из става 2. овог члана не смеју да оштећују опрему.

Члан 4.

Опрема очишћена растворима хемијских средстава мора се испрати чистом водом, а квалитет испирања се контролише.

После испирања опрема се суши продувавањем чистим и сувим ваздухом или инертним гасом.

Члан 5.

Одмашћивање се обавља пуњењем опреме растварачем, рецикулацијом растварача кроз опрему или потапањем опреме у растварач.

Растварач којим се одмашћује површина опреме не сме да оштећује површину опреме.

После одмашћивања опреме остаци растварача се уклањају продувавањем чистим и сувим ваздухом или азотом, а квалитет уклањања се контролише.

Члан 6.

За одмашћивање опреме паром растварача користе се растварачи прописани чланом 5. овог правилника.

Опрема се одмашћује непрекидним довођењем паре растварача на површину опреме, на којој се пара растварача кондензује тако да кондензат раствара и спира масноћу према најнижој тачки опреме.

Члан 7.

При одмашћивању паром растварача температура опреме мора бити између тачке мржњења и тачке кључања растварача.

Члан 8.

Одмашћеност опреме контролише се анализом повратног кондензата који не сме да садржи масноће више од 50 mg/l.

Члан 9.

Растварач који је заостао на опреми уклања се на начин прописан чланом 5. овог правилника.

Члан 10.

Одмашћена опрема мора се заштитити од влаге и нечистоће постављањем пластичних капа, слепих прирубница, пластичних уметака и сл. или стављањем у гас под притиском.

Члан 11.

Рад са растварачима и њиховим парама није дозвољен у просторијама у којима има пламена и ужарених предмета.

Вентилација у просторијама у којима се раде са растварачима мора бити таква да задовољи захтеве стандарда JUS Z.B0.001.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".

Бр. 06-93/18

17. јануара 1990. године

Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с.р.